

PRIROČNIK ZA UPORABNIKA INTEX®

Slovensko

46
IO

QuickFill™ Majhna USB-črpalka

Model AP647 3.7V --- 20W Akumulatorska baterija

PRED UPORABO TISTEGA IZDELKA PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE VSA NAVODILA



OPOZORILO

- Samo za uporabo odraslih.
- Otroci naj bodo vedno pod nadzorom, da se ne bi igrali z napravo.
- Ne potapljajte v vodo, ne izpostavljajte dežju ali vodi.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in je ne shranjujte v vročem, zaprtem prostoru, saj lahko to poškoduje baterijo.
- Ne uporabljajte več kot 8 minut naenkrat. Pustite, da se ohlaja vsaj 10 minut.
- Odklopite napravo ko ni v uporabi.
- Ne potiskajte predmetov v sesalne ali izpušne odprtine za zrak. Ne zapirajte lukenj in odprtin za zračenje.
- Otroci se ne smejo približevati tej napravi ali električnim kablom.
- Otroci se ne smejo igrati s to napravo in je ne smejo čistiti ali vzdrževati brez nadzora.
- Naprava ni primerna za osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ter s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.

SLEDITE TEH PRAVIL IN VSA NAVODILA, DA SE PREPREČI PREMOŽENJSKO ŠKODO, ELEKTRIČNI UDAR, OPEKLINE IN DRUGE POŠKODBE.



POZOR

- Da bi zmanjšali nevarnost od električnega udara, ne izpostavljajte dežju. Hranite v zaprtih prostorih.

Splošno

- Naprava potrebuje zunanji napajalnik (ni priložen) za polnjenje baterije.
- Za optimalno delovanje se prepričajte, da so izhodi zunanjega napajalnika, kot je stenski polnilnik USB, prenosni polnilnik USB, 12V avtomobilski polnilnik ali vrata USB, nazivne napetosti 5V --- / 1A or more for optimum operation.
- Priporočljivo je, da prvo polnjenje traja 3,5 ure ali čez noč z uporabo stenskega polnilnika USB z nazivno močjo 5 V / 1 A ali več.
- Največji pretok zraka: 200-230 (l/min) / 7-8 (CFM), ko je popolnoma napolnjen.


SHRANITE TA NAVODILA

Stran 1

- Črpalka je primerna za napihovanje predmetov s skupno prostornino zraka, ki ne presega 1.3 m³ / 46 ft³, kot so napihljive žoge za na plažo, plavalni obroči, tube, vodne igrače, otroški plovci, otroški bazeni, zračne blazine ali ležalniki za enega ali dva uporabnika, zelo velika zračna postelja za kampiranje.
- Baterije so trajno zatesnjene v ohišju črpalke in jih ne smete odstraniti oz. zamenjati. Če črpalka zaradi uporabe izgubi moč, napolnite baterije. Ne čakajte, da bi se popolnoma izpraznila.
- Zračne črpalke in njenih baterij ne mečite v ogenj. O pravilnem odstranjevanju se posvetujte z lokalnimi oblastmi.
- Ne izpostavljajte vročini ali neposredni sončni svetlobi.
- Nobeno posebno vzdrževanje tlačilke za napihovanje ni potrebno. Zračna črpalka ne vsebuje delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik.

OPIS DELOV:

1. PRIKLJUČEK ZA IZPUŠČANJE ZRAKA
2. PRIKLJUČEK ZA NAPIHOVANJE
3. ŠOBE
4. KABEL USB
5. STIKALO
6. VTIČNICA USB (TIP C)
7. LED-LUČKA
8. KAVELJ



OPOMBA: Skice so le za ilustracijo. Ni nujno, da prikazujejo dani izdelek. Niso v merilu.

NAVODILA ZA POLNJENJE

1. Manjši konec kabla USB priključite v vtičnico USB. Glej sliko (1).
2. Drugi konec kabla USB priključite na enega izmed naslednjih zunanjih napajalnih adapterjev. (ni priložen):
 - Stenski polnilnik USB z nazivno vrednostjo 5V $\overline{\text{---}}$ / 1A ali več. Glej sliko (2).
 - Prenosni polnilnik USB z nazivno vrednostjo 5V $\overline{\text{---}}$ / 1A ali več. Glej sliko (3).
 - 12V avtomobilski polnilnik z nazivno napetostjo 5V $\overline{\text{---}}$ / 1A ali več. Glej sliko (4).
 - Vhod USB z nazivno vrednostjo 5V $\overline{\text{---}}$ / 1A ali več. Glej sliko (5).

NOTE: Indikatorska lučka sveti rdeče, ko je v načinu polnjenja, in zeleno, ko je baterija popolnoma napolnjena. Čas polnjenja ni daljši od 3,5 ure. Med polnjenjem črpalke ali luči ni mogoče vklopiti. Po polnjenju odstranite kabel USB.


**NAVODILA ZA UPORABO**

Izdelek deluje samo z napolnjenimi notranjimi baterijami. Prepričajte se, da je kabel USB izklopljen iz izdelka.

1. Na priključek za napihovanje ali izpuščanje zraka po potrebi pritrдите ustrezno šobo in priložite črpalko ob ventil za napihovanje na predmetu, ki ga želite napihniti ali izprazniti. Pri nekaterih izdelkih se lahko "priključek za polnjenje/praznjenje" prilega neposredno v ventil za polnjenje brez šobe. Glej sliko (6).

SHRANITE TA NAVODILA

2. Za začetek napihovanja ali izpihovanja enkrat pritisnete stikalo (5), za izklop pa ponovno pritisnete stikalo. Pritisnite in držite stikalo, da vklopite luč, pritisnite še enkrat, da luč izklopite. Glej sliko (7).
OPOMBA: Črpalke in luči ni mogoče vklopiti hkrati.

46
IO**NAPIHOVANJE**

ali




SL (6)

IZPUŠČANJE ZRAKA

ali



SL (7)

LUČKA**SHRANJEVANJE**

Prepričajte se, da kabel USB ni zvit, prepogeljen in zavozlan. Ko črpalke ne uporabljate, kabel USB ohlapno zložite, nato pa popravite črpalčko, kabel USB in šobe v embalažo.

Če želite zaščititi in podaljšati življenjsko dobo baterije, se pred dolgotrajnim shranjevanjem prepričajte, da je baterija napolnjena, nato pa jo polnite vsake 3 mesece.

POGOSTI PROBLEMI

PROBLEM	VZROK	UKREP
Zračna črpalka ne deluje	<ul style="list-style-type: none"> • Črpalka se polni. • Črpalka neprekinjeno deluje 8 minut in aktiviral se je sistem za zaščito motorja. • Raven napoljenosti baterije je prenizka. • Črpalka je v načinu varčevanja z energijo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Izklopite črpalčko in odklopite kabel USB. • Pred ponovnim zagonom naj črpalčka 10 minut počiva. • Ponovno napolnite baterijo. • Pritisnite in držite stikalo, da ga aktivirate. LED lučka bo zasvetila, kar pomeni, da je že v uporabi.
Po 6–7 minutah predmet ni popolnoma napihjen	<ul style="list-style-type: none"> • Predmet za napihovanje je prevelik. • Zračni ventili predmeta, ki ga želite napihniti, med napihovanjem ni popolnoma odprt. • Raven napoljenosti baterije je prenizka. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uporabite drugo zračno črpalčko z večjim pretokom zraka. • S koničastim nastavkom med napihovanjem popolnoma odprite zračni ventili. • Ponovno napolnite baterijo.
LED-lučka ne deluje.	<ul style="list-style-type: none"> • LED-lučka sveti neprekinjeno 1 uro, vklopljen je način varčevanja z energijo. • Raven napoljenosti baterije je prenizka. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ponovno pritisnite in držite stikalo. • Ponovno napolnite baterijo.

INTEX[®]

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/

Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/ia/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Intex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK. www.intexcorp.com

SHRANITE TA NAVODILA

Stran 3