

# Prestige Airbed

## Z VGRAJENO TLAČILKO

### PRED NAPIHOVANJEM ALI UPORABO PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE VSA NAVODILA

#### PRED NAPIHOVANJEM Z VGRAJENO TLAČILKO

- Zračno posteljo razprostrite na ravno površino. Na tej površini ne sme biti kamnov in drugih ostrih predmetov, ki bi lahko posteljo prebodli.
- Vgrajen ventil za napihovanje na zračni tlačilki ① mora biti obrnjen navzgor.
- Zagotovite, da je vtič ventila pravilno postavljen in da je pokrovček izhodnega ventila 2 v 1 ② dobro pravit.

#### NAPIHOVANJE Z VGRAJENO TLAČILKO

- Odstranite pokrovček ventila za napihovanje na zračni tlačilki in vtič ①. Shranite pokrovček in vtič, da ju boste po napihovanju zopet vstavili.
- Poiščite in razprite vgrajeno nožno tlačilko, da bo njena površina ravna in napeta.
- Nogo postavite neposredno preko odprtine ventila za napihovanje in močno pritisnite navzdol ③. S tem boste zrak iz komore zračne tlačilke potisnili v posteljo.
- Sprostite pritisk noge ④, da se bo komora zračne tlačilke lahko spet napolnila z zrakom za naslednji cikel.
- Ponavljajte, dokler ne dosežete zelene trdote.
- Znova namestite pokrovček ventila za napihovanje na zračni tlačilki in vstavite vtič ①.

#### NAPIHOVANJE Z ZUNANJO ZRAČNO TLAČILKO

- Zagotovite, da je vtič ventila za napihovanje na zračni tlačilki ① pravilno postavljen in da je pokrovček izhodnega ventila 2 v 1 ② dobro pravit.
- Povlecite pokrovček ventila 2 v 1 ②, da se odpre.
- Šobo z zračne tlačilke vstavite v ventil za napihovanje 2 v 1 ②.
- Napihnite izdelek do približno 80 % zelene trdote.
- **POZOR: Da ne poka, ne napihujte preveč in ne uporabljajte visokotlačni kompresor.**
- Po napihovanju trdno zaprite pokrovček ventila 2 v 1 ②.

#### ZA IZPUŠČANJE

- Izvlecite pokrovček ventila 2 v 1 ②.
- Povlecite spodnji del ventila za napihovanje, da izpustite zrak.
- **POZOR: Ob odpiranju izhodni ventil usmerite stran od oseb.**
- Ponovno dobro namestite spodnji del in pokrovček ventila za napihovanje.

## POMEMBNO

Zrak znotraj postelje se lahko širi in krči s spreminjanjem temperature, kar povzroči znižanje tlaka znotraj postelje. Če se to zgodi, enostavno dodajte več zraka z uporabo črpalke, da dosežete želeno trdoto. Če pride do preluknjanja, glejte navodila. Priložen je komplet/obliž za popravila.

### — SHRANITE TA NAVODILA —

