

Odstranjevanje prečnih nosilcev

Preden prečne nosilce odstranite, mora biti bazen prazen. Prav tako je potrebno odstraniti navpične nosilce in/ali povezovalne U-cevi. To storite tako, da jih stresete, da jih ločite iz prečnih nosilcev (cevi). Zaradi tega bodo prečni nosilci lažje zdrsnili iz rokava. Sledite spodnjim korakom, da prečne cevi enostavno odstranite.

Korak 1: Rokav potegnite stran od nosilca

Korak 2: Ponovite po celotni dolžini rokava

Prosimo upoštevajte! Ne uporabljajte vode ali mila. To ima lahko sesalni učinek med rokavom in nosilci.



Korak 3: Primate rokav in ga vrtite z ene strani na drugo, medtem ko izvlečete nosilec iz rokava

Obračanje rokava bo pomagalo odstraniti prečne nosilce.



Če naletite na kakršne koli težavi pri odstranjevanju prečnih nosilcev iz rokava bazena, se za nadaljnjo pomoč prosimo **obrnite na lokalni servisni center**.