

# INTEX®

## Odstranjevanje prečnih nosilcev

Preden prečne nosilce odstranite, mora biti bazen prazen. Prav tako je potrebno odstraniti navpične nosilce in/ali povezovalne U-cevi. To storite tako, da jih stresete, da jih ločite iz prečnih nosilcev (cevi). Zaradi tega bodo prečni nosilci lažje zdrsnili iz rokava. Sledite spodnjim korakom, da prečne cevi enostavno odstranite.

**Korak 1:** Rokav potegnite stran od nosilca

**Korak 2:** Ponovite po celotni dolžini rokava

**Prosimo upoštevajte!** Ne uporabljajte vode ali mila. To ima lahko sesalni učinek med rokavom in nosilci.



**Korak 3:** Primite rokav in ga vrtite z ene strani na drugo, medtem ko izvlečete nosilec iz rokava



Če naletite na kakršne koli težavi pri odstranjevanju prečnih nosilcev iz rokava bazena, se za nadaljnjo pomoč prosimo obrnite na lokalni servisni center.