

# INTEX®

## Odzračevanje črpalke s peščenim filtrom

---

Spodaj boste našli korake za izpust zraka iz črpalke s peščenim filtrom. Preverite, ali imate 4- ali 6-potni ventil. Če zrak iz črpalke ni pravilno izpuščen, bo to vplivalo na delovanje naprave.

### Odzračevanje črpalke s peščenim filtrom s 4-potnim ventilom

**Korak 1:** Izklopite črpalko in izvlecite vtič iz vtičnice

**Korak 2:** 4-potni ventil obrnite v položaj N

**Korak 3:** Odprite zračni ventil na ohišju motorja

**Korak 4:** Takoj, ko priteče voda, ga znova zaprite

**Korak 5:** Nato zrahljajte pokrovček na odtoku 4-potnega ventila

**Korak 6:** Takoj, ko iz odtoka priteče samo voda, lahko pokrovček namestite nazaj na odtok

**Korak 7:** Nastavite 4-potni ventil nazaj na filtriranje in ponovno vklopite črpalko

### Odzračevanje črpalke s peščenim filtrom s 6-potnim ventilom

**Korak 1:** Izklopite črpalko in izvlecite vtič iz vtičnice

**Korak 2:** 6-potni ventil obrnite v položaj N

**Korak 3:** Odprite zračni ventil na ohišju motorja (prefilter)

**Korak 4:** Takoj, ko priteče voda, ga znova zaprite

**Korak 5:** Rahlo odvijte priključno cev na vrhu 6-potnega ventila  
i. (Ne odvijte popolnoma)

**Korak 6:** Takoj, ko iz odtoka priteče samo voda, lahko pokrovček namestite nazaj na odtok

**Korak 7:** Nastavite 6-potni ventil nazaj na filtriranje in ponovno vklopite črpalko

Če težave ne odpravite, se [za nadaljnjo pomoč obrnite na lokalni servisni center](#).