

# INTEX®

## Namestitev cevi pri črpalki s peščenim filtrom

---

### ☑ Nameščanje cevi pri 4-potnem ventilu

Povezovalno cev iz ohišja motorja je potrebno priključiti na dovod 4-potnega ventila. Če je priključena na odvod za ponovno izpiranje, bo črpalka delovala samo v nevtralnem položaju.

Priključite cev iz ohišja motorja na dovod 4-potnega ventila, da bo črpalka ponovno pravilno delovala.

### ☑ Nameščanje cevi pri 6-potnem ventilu

Povezovalno cev iz ohišja motorja je potrebno priključiti na dovod 6-potnega ventila. Če je priključena na odvod za ponovno izpiranje, bo črpalka delovala samo v nevtralnem položaju.

Priključite cev iz ohišja motorja na dovod 6-potnega ventila, da bo črpalka ponovno pravilno delovala.



Če težave ne odpravite, se **za nadaljnjo pomoč obrnite na lokalni servisni center.**