

INTEX®

Sand in the water

Če je pesek nov, se ves odvečni pesek odstrani s povratnim izpiranjem. Šele ko pri uporabi povratnega izpiranja iz črpalke pesek ne prihaja več, lahko črpalko preklopite v način filtra. Če je črpalka nastavljena na filtriranje pred to točko, bo pesek izpuščen v bazen.

Uporaba novega peska s 4-potnim ventilom:

Korak 1: Odstranite ves pesek iz bazena

Korak 2: Preverite, ali je v rezervoarju pravilna količina peska in ga po potrebi dodajte.

Korak 3: Prepričajte se, da v osrednji cevi rezervoarja ni peska

Korak 4: Izvedite povratno izpiranje, dokler voda ni čista

(To lahko preverite tako, da roko potopite v vodo in takoj, ko peska ne čutite več, lahko zaustavite postopek)

Using new sand with the 6-way valve:

Korak 1: Odstranite ves pesek iz bazena

Korak 2: Preverite, ali je v rezervoarju pravilna količina peska in ga po potrebi dodajte.

Korak 3: Prepričajte se, da v osrednji cevi rezervoarja ni peska

Korak 4: Izvedite povratno izpiranje, dokler voda ni čista

(To lahko preverite tako, da roko potopite v vodo in takoj, ko peska ne čutite več, lahko zaustavite postopek)

Korak 5: Nastavite sistem na izpiranje vsaj za 1 minuto, da zagotovite, da je filtriranje ponovno pravilno nameščeno

Če težave ne odpravite, se [za nadaljnjo pomoč obrnite na lokalni servisni center](#).