

INTEX®

Preverjanje dovoda zraka iz šob

Zračni ventili na zunanji strani masažnega bazena zagotavljajo dovod zraka v šobe. Če je eden ali več ventilov zamašenih ali blokiranih, lahko pride do okvare šobe.

Za začetek pustite sistem šob vklopljen 1 ali 2 cikla. En cikel traja približno 30 minut. S tem preverite, ali se blokada morda sama od sebe odpravi. Če s tem ne odpravite težave, lahko sledite spodnjim korakom preverjanja dovoda zraka v šobe. Za to boste potrebovali ključ.

Korak 1: Odvijte dovod zraka do šobe s črnim ključem za bazen.



Korak 2: Preverite, ali ventil prepušča zrak in se prepričajte, da gumijasti obroček ni zataknen. Nato preverite še, ali je v ventilu kakšna blokada.



Korak 3: Znova privijte dovod zraka s črnim spa ključem.



Če težave niste odpravili, se [za nadaljnjo pomoč obrnite na lokalni servisni center.](#)

Preverjanje vodnih šob

Korak 1: Zaženite delovanje šob

Od motorja za šobe v bazi črpalke potekajo cevi skozi steno bazena do šob. Če iz šob v notranjosti bazena ne teče voda, je lahko dovod vode v šobo blokiran.

Za začetek šobe pustite vključene 1 ali 2 cikla. En cikel traja približno 30 minut. . S tem preverite, ali se blokada morda sama od sebe odpravi. Če s tem ne odpravite težave, lahko sledite spodnjim korakom preverjanja dovoda zraka v šobe.



Korak 2: Vse dobro delujoče šobe zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca pri nizki moči. Nato z dlanjo zamašite delujoče šobe, tako da bo vsa moč vode usmerjena v nedelujoči curek. Za izvedbo tega bo morda potrebnih več ljudi.



Korak 3: Pomembno je, da so šobe tako prekrите nekaj minut, saj lahko traja nekaj časa, da odpravite blockade v dovodu vode.

Če težave niste odpravili, se **za nadaljnjo pomoč obrnite na lokalni servisni center.**