

# INTEX®

## Masažna kad – koda E81

---

Koda E81 se vam prikaže, ko se nadzorna plošča ne uspe povezati z bazo. Do tega lahko pride iz več razlogov:

- **tokovno zaščitno stikalo** (RCD) je okvarjeno → preizkusite ga po navodilih na naslednji strani
- **velika razdalja** med nadzorno ploščo in enoto → upoštevajte razdaljo, predpisano v priročniku – delovna razdalja brezžične nadzorne plošče je največ 25 m od baze, idealna razdalja pa je do 5 m.



- **nepovezana nadzorna plošča** z bazo → sledite korakom od 1 do 6
  - 1. korak:** Vzemite nadzorno ploščo iz baze in jo držite v roki.
  - 2. korak:** Pritisnite na gumb on/off na nadzorni plošči in ga pridržite vsaj 5 sekund, da nadzorno ploščo izklopite.
  - 3. korak:** Bazo izključite iz vtičnice.
  - 4. korak:** Izklopljeno nadzorno ploščo položite nazaj v bazo.
  - 5. korak:** Bazo ponovno priključite v vtičnico in pritisnite na gumb RESET (Rücksetzen) ter počakajte 1–3 sekunde. **Pozor! Ne pritiskajte na gumb TEST, saj boste s tem masažno kad ponovno izklopili/odklopili od elektrike.** V tem trenutku se bo brezžična nadzorna plošča verjetno prižgala in ponovno prikazala sporočilo o napaki E81. Razlog za to je, da se je nadzorna plošča v tem trenutku zbudila iz varčnega načina, vendar še vedno ni povezana z bazo. Za povezavo z bazo nadaljujte s 6. korakom.
  - 6. korak:** Vključite bazo s pritiskom na gumb za on/off na nadzorni plošč. Če vse deluje pravilno, se mora nadzorna plošča v tem trenutku povezati z bazo, na nadzorni plošči pa mora biti prikazana temperatura vode.

- **premalo napolnjena baterija nadzorne plošče** → napolnite nadzorno ploščo.

Prepričajte se, da električni tok speljan do baze. Nadzorna plošča lahko sveti tudi v trenutku, ko je baza odklopljena od elektrike, saj ima lastno baterijo. S pritiskom na gumb TEST na tokovnem zaščitnem stikalu se prepričajte, da baze niste odklopili od elektrike. Za več informacij glej »Test zaščitnega stikala na diferenčni tok« spodaj. Če tok ne pride v bazo, se nadzorna plošča v bazi ne bo polnila, čeprav se lahko začasno prižge po zaslugi lastne baterije.

- **eden od delov masažne kadi je v okvari** – nadz. plošča/krmilna plošča/transformator/RCD (za test RCD glej spodaj) → izdelek v garanciji reklamirajte pri prodajalcu, izdelek izven garancije – poiščite servis

## **PRAVILEN POSTOPEK PRI PREIZKUSU TOKOVNEGA ZAŠČITNEGA STIKALA**



(Priporočamo, da pred začetkom preizkusa trajno odstranite zaščitno folijo z nadzorne plošče.)

Masažna kad **INTEX Pure Spa** je na koncu napajalnega kabla opremljena z zaščitnim stikalom na diferenčni tok (RCD). RCD je treba pred vsako uporabo preizkusiti. Masažne kadi ne uporabljajte, če RCD ne deluje pravilno – odklopite napajalni kabel, dokler okvara ni strokovno odpravljena.

## **PRED UPORABO TOKOVNEGA ZAŠČITNEGA STIKALA (RCD)**

- vtič mora biti vedno suh. Napravo je strogo prepovedano priključiti z mokrim vtičem!
- vtič masažne kadi mora biti neposredno priključen samo na ozemljeno vtičnico fiksne električne napeljave.

- da bi zmanjšali nevarnost električnega udara in požara, ne uporabljajte podaljškov, časovnikov, adapterjev ali pretvornikov. Zagotovite ustrezno nameščeno vtičnico.

**Opomba:** Uporaba podaljškov je pogost vir napak in poškodb: npr. pregoreli napajalni vtič, prenizka napetost itd. Upoštevati je treba tudi varnostno tveganje, povezano z uporabo podaljševalnega kabla. Uporaba podaljševalnih kablov je prepovedana – glej uporabniški priročnik proizvajalca.

	KAJ MORAM STORITI	KJE PRITISNEM NA GUMB	KAJ BOM VIDEL(A)	KAJ BOM SLIŠAL(A)
1.	Priključite masažno kad na ustrezno vtičnico.	xxx	xxx	xxx
2.	Pritisnite na gumb <b>RESET</b> (RÜCKSETZEN)	na <b>RCD</b>	tarča na RCD bo <b>rdeča</b>	<b>kratek pisk</b>
3.	S kratkim pritiskom vklopite masažno kad (z gumbom za vklop/izklop).	na <b>nadzorni plošči</b>	tarča na RCD bo <b>rdeča</b>	<b>daljši pisk</b>
4.	pritisnite na gumb <b>TEST</b> . V primeru pravilnega delovanja naprave se izklopi RCD in celotna naprava (razen nadz. plošče, ki bo javila napako E81, saj v tem trenutku deluje na lastno baterijo, baza pa je brez napajanja in zato odklopljena od plošče. Nadzorno ploščo je treba izklopiti z dolgim pritiskom).	na <b>RCD</b>	tarča na RCD bo <b>brezbarvna</b>	<b>brez piska</b>
5.	Pritisnite na gumb <b>RESET</b> (RÜCKSETZEN), RCD se bo vklopil in obnovilo se bo el. napajanje v bazo.	na <b>RCD</b>	tarča na RCD bo <b>rdeča</b>	<b>kratek pisk</b>
6.	S kratkim pritiskom vklopite masažno kad z gumbom za vklop/izklop.	na <b>nadzorni plošči</b>	tarča na RCD bo <b>rdeča</b>	<b>daljši pisk</b>
	Če se RCD ne vklopi (tarča ostane brezbarvna), je RCD okvarjen.			