

# INTEX®

## Masažna kad – test zaščitnega stikala na diferenčni tok (RCD)

---



### PRAVILEN POSTOPEK PRI PREIZKUSU TOKOVNEGA ZAŠČITNEGA STIKALA

(Priporočamo, da pred začetkom preizkusa trajno odstranite zaščitno folijo z nadzorne plošče.)

Masažna kad **INTEX Pure Spa** je na koncu napajalnega kabla opremljena z zaščitnim stikalom na diferenčni tok (RCD). RCD je treba pred vsako uporabo preizkusiti. Masažne kadi ne uporabljajte, če RCD ne deluje pravilno – odklopite napajalni kabel, dokler okvara ni strokovno odpravljena.

### PRED UPORABO TOKOVNEGA ZAŠČITNEGA STIKALA (RCD)

- vtič mora biti vedno suh. Napravo je strogo prepovedano priključiti z mokrim vtičem!
- vtič masažne kadi mora biti neposredno priključen samo na ozemljeno vtičnico fiksne električne napeljave.
- da bi zmanjšali nevarnost električnega udara in požara, ne uporabljajte podaljškov, časovnikov, adapterjev ali pretvornikov. Zagotovite ustrezno nameščeno vtičnico.



## Masažna kad – test zaščitnega stikala na diferenčni tok (RCD)

**Opomba:** Uporaba podaljškov je pogost vir napak in poškodb: npr. pregoreli napajalni vtič, prenizka napetost itd. Upoštevati je treba tudi varnostno tveganje, povezano z uporabo podaljševalnega kabla. Uporaba podaljševalnih kablov je prepovedana – glej uporabniški priročnik proizvajalca.

	KAJ MORAM STORITI	KJE PRITISNEM NA GUMB	KAJ BOM VIDEL(A)	KAJ BOM SLIŠAL(A)
1.	Priključite masažno kad na ustrezno vtičnico.	-	-	-
2.	Pritisnite na gumb <b>RESET (RÜCKSETZEN)</b>	na <b>RCD</b>	tarča na RCD bo <b>rdeča</b>	<b>kratek pisk</b>
3.	S kratkim pritiskom vklopite masažno kad (z gumbom za vklop/izklop).	na <b>nadzorni plošči</b>	tarča na RCD bo <b>rdeča</b>	<b>daljši pisk</b>
4.	pritisnite na gumb <b>TEST</b> . V primeru pravilnega delovanja naprave se izklopi RCD in celotna naprava (razen nadz. plošče, ki bo javila napako E81, saj v tem trenutku deluje na lastno baterijo, baza pa je brez napajanja in zato odklopljena od plošče. Nadzorno ploščo je treba izklopiti z dolgim pritiskom).	na <b>RCD</b>	tarča na RCD bo <b>brezbarvna</b>	<b>brez piska</b>
5.	Pritisnite na gumb <b>RESET (RÜCKSETZEN)</b> , RCD se bo vklopil in obnovilo se bo el. napajanje v bazo.	na <b>RCD</b>	tarča na RCD bo <b>rdeča</b>	<b>kratek pisk</b>
6.	S kratkim pritiskom vklopite masažno kad z gumbom za vklop/izklop.	na <b>nadzorni plošči</b>	tarča na RCD bo <b>rdeča</b>	<b>daljši pisk</b>
	Če se RCD ne vklopi (tarča ostane brezbarvna), je RCD okvarjen.			