

INTEX®

Peščene filtrirne naprave, solinatorji – odklop od elektrike, časovniki, funkcije

Ko se zgodi, če zmanjka elektrike? Se zadnji nastavljeni program začne od začetka?

- **Peščene filtrirne naprave**

Pri večini peščenih filtrirnih naprav INTEX se zadnji nastavljeni program začne od začetka. Samo pri peščenih filtrirnih napravah, izdelanih v letu 2019 in prvem četrtletju leta 2020, zadnji program ne bo ostal shranjen v nastavitvah. Datum izdelave najdete na etiketi s črtno kodo, ki se običajno nahaja na podnožju motorja in je v obliki: leto, mesec, dan (primer 20230519).

- **Peščene filtrirne naprave s solinatorjem**

Da, zadnji nastavljeni program se začne od začetka, in sicer pri vseh tipih peščenih filtrirnih naprav s solinatorjem INTEX.

- **Solinatorji**

Da, zadnji nastavljeni program se bo pri vseh tipih solinatorjev INTEX začel od začetka.

Ali lahko uporabim časovnik?

Tehnično je to mogoče. Vendar pa INTEX ne ponuja nobenih časovnikov in ne more biti odgovoren za ustreznost časovnikov drugih proizvajalcev.

Imam samostojni solinator INTEX. Ali bo solinator deloval brez zagnane filtrirne naprave?

Ne, solinator ne bo nikoli deloval brez filtrirne naprave. Solinator nima lastne črpalke za črpanje vode iz bazena. Solinator mora biti obvezno priključen ZA FILTRIRNO NAPRAVO in filtrirna naprava mora biti vklopljena. Če bo solinator vklopljen brez filtrirne naprave, se solinator ne bo zagnal in najverjetneje se bo pojavilo sporočilo o napaki 90 (nezadosten pretok vode). Hkrati pa se solinator ne bo poškodoval, temveč bo le v mirovanju in ne bo proizvajal klora.



Imam filtrirno napravo s solinatorjem INTEX. Ali bo solinator deloval brez zagnane filtrirne naprave?

Če nastavite samo solinator, se bo samodejno vklopila tudi filtrirna naprava. Po preteku nastavljenega časa solinatorja se bo izklopila tudi filtrirna naprava.

Če na filtrirni napravi s solinatorjem solinator nastavite ločeno, na primer za 4 ure, in filtrirno napravo prav tako ločeno, na primer za 6 ur, bo filtrirna naprava po preteku časa solinatorja nadaljevala s svojim programom (torej še 2 uri).

Kako dolgo moram pustiti solinator in filtrirno napravo delovati?

Na to vprašanje ni enotnega odgovora. Vedno je odvisno od velikosti bazena, moči črpalke, števila kopalcev v bazenu, zunanje temperature, količine padavin itd. Solinator proizvaja klor, na ostale parametre vode (pH, trdota – kalcij in drugi minerali, alkalnost) pa solinator ne vpliva. Vedno priporočamo, da ob prvem polnjenju in pred zagonom katerekoli opreme izmerite vrednosti vode s testnimi trakci, da boste vedeli, iz katerih parametrov izhajate. Sprva vodo testirajte pogosteje in čas delovanja filtrirne naprave oziroma solinatorja prilagajajte. Po potrebi vodo obdelajte z bazensko kemijo.

Druge funkcije

- **Funkcija samočiščenja elektrode solinatorja**

Funkcija samočiščenja spremeni polarnost elektrode v intervalu, ki ga izberete. Med funkcijo samočiščenja elektrode se klor še naprej ustvarja. Če pride do izpada električne energije, si solinator zapomni zadnjo nastavitvev (polarnost) in čas delovanja, po ponovni vzpostavitvi električne energije pa se program **samočiščenja (sprememba polarnost)** nadaljuje z že začetim ciklom.




- **BOOST (= POVEČANA ZMOGLJIVOST) na solinatorju**




Delovanje solinatorja je mogoče programirati za 1 do 12 ur. Včasih pa je treba proizvodnjo klora enkratno povečati. Zato je na solinatorju na voljo funkcija BOOST ali POVEČANA ZMOGLJIVOST, s katero lahko solinator enkratno deluje več kot 12 ur. Postopek nastavitve boste našli v uporabniškem priročniku.

- **Kazalec O3 GENERATOR na solinatorju z ozonom**

Ta kazalec v idealnem primeru ne bi smel svetiti. Če sveti, označuje okvaro motorja. Če je izdelek še v garanciji, ga je treba reklamirati pri prodajalcu. Če ni v garanciji, povprašajte po nadomestni krmilni postaji (motorni bazi).



- **Kazalec SERVICE na solinatorju ali filtrirni napravi s solinatorjem**



Če kazalec SERVICE neprekinjeno **sveti**, gre najverjetneje za okvaro plošče tiskanega vezja. Rešitev je zamenjava te plošče ali celotnega podnožja z motorjem. Če je naprava v garanciji, jo reklamirajte pri prodajalcu.

Če kazalec SERVICE **utripa**, je na ploščo tiskanega vezja verjetno prišla vlaga. Priporočamo, da jo posušite tako, da solinator ali podnožje filtrirne naprave in solinatorja z motorjem obrnete in pustite 4 ure sušiti na soncu.

Oprema mora biti vedno postavljena na lesen podstavek.

Filtrirnih naprav in solinatorjev ne postavljajte v travo in podobno.

