

Slovenian

326
IO

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Preden montirate in začnete uporabljati izdelek,
pazljivo preberite vsa navodila, se
prepričajte, da ste jih razumeli
in jih upoštevajte.

DRENAŽNA ČRPALKA ZA BAZEN

Model DP30220

220 - 240 V~, 50 Hz, 99 W

Maks. Višina 2.5 m, Min. Višina 0.01 m, IPX8



Slika je simbolična.

Ne pozabite poskusiti tudi teh drugih odličnih izdelkov podjetja Intex: bazenov, dodatkov za bazene, napihljivih bazenov in igrač, zračnih blazin in čolnov, ki so na voljo pri prodajalcih ali na našem spletnem mestu. Ker si v podjetju Intex prizadevamo, da bi bili naši izdelki vedno boljši, si pridržujemo pravico do sprememb specifikacij in videza, zaradi česar lahko brez predhodnega obvestila posodobimo navodila za uporabo.



INTEX

©2017 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle

Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co.

Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands

www.intexcorp.com

PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

VSEBINA

Opozorilo.....	3-4
Sestavni deli.....	5
Navodila za priključitev.....	5
Navodila za odpravljanje napa.....	6
Shranjevanje za daljši čas.....	6
Omejena garancija.....	7

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Preden priključite in začnete uporabljati črpalko, pazljivo preberite vsa navodila, se prepričajte, da ste jih razumeli, in jih upoštevajte.



OPOZORILO

- Vedno nadzorujte otroke in umsko ter telesno prizadete osebe.
- Čiščenje in vzdrževanje mora izvajati odrasla oseba (starejša od 18 let), ki je seznanjena z nevarnostjo električnega udara.
- Nevarnost električnega udara. Izdelek priključite samo v ozemljeno vtičnico, ki je zaščitena s FID zaščitnim stikalom za okvarni tok ali RCD stikalom. Če niste prepričani, da je vtičnica zaščitena z RCD (FID) stikalom, pokličite električarja, da vam namesti RCD (FID) stikalo z maksimalno jakostjo 30 mA. Električar naj vam namesti zaščitno stikalo za okvarni tok. Ne uporabljajte prenosnega RCD stikala.
- Ne zakopljite električnega kabla. Namestite ga tako, da ga ne bodo poškodovale kosilnice, škarje za živo mejo in druga oprema.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov zastopnik ali druga ustrezno kvalificirana oseba.
- Da bo nevarnost električnega udara čim manjša, za priključitev naprave na električno omrežje ne uporabljajte podaljškov, merilcev časa, adapterjev ali pretvornikov. Poskrbite, da bo vtičnica na primernem mestu.
- Napravo naj montirajo in demontirajo samo odrasle osebe.
- Omrežnega vtiča izdelka ne poskušajte vtakniti ali izvleči, medtem ko stojite v vodi ali če imate mokre roke.
- Naprave ne postavljajte v bližino bazena in poskrbite za to, da otroci ne bodo plezali po njej, da bi prišli v bazen.
- Otrokom ne dovolite, da bi bili v bližini izdelka in električnega kabla/-ov.
- Izdelka ne uporabljajte, kadar je kdo v bazenu.
- Preden odstranite, očistite, popravljate ali opravljate kakršne koli nastavitve na izdelku, vedno iz električnega omrežja najprej izvlcite omrežni vtič izdelka.

SHRANITE TA NAVODILA

Stran 3

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Preden priključite in začnete uporabljati črpalko, pazljivo preberite vsa navodila, se prepričajte, da ste jih razumeli, in jih upoštevajte.



OPOZORILO

- Ta črpalka je namenjena samo uporabi v bazenih, ki se jih pred koncem sezone lahko brez težav razstavi in uskladišči, pred začetkom sezone pa ponovno postavi. Ne uporabljajte je za trajno montirane bazene.
- Omrežni vtič izdelka hranite več kot 3,5 m stran od bazena.
- Ko je izdelek montiran, mora biti vtič na dosegu.
- Naprava je namenjena izključno za uporabo v gospodinjstvu.
- Ta izdelek se sme uporabljati samo za namene opisane v priročniku.

ČE NE UPOŠTEVATE TEH OPOZORIL, LAHKO POVZROČITE MATERIALNOŠKODO, HUDE POŠKODBE ALI SMRT.


Opozorila, navodila in varnostni napotki, ki so priloženi izdelku, opisujejo nekatera splošna tveganja, ki obstajajo pri uporabi naprav za rekreacijo v vodi, in ne vseh primerov tveganja in nevarnosti. Ko uživate ob aktivnostih v vodi, vedno uporabljajte zdravo pamet in dobro presojo.

POZOR

Da bi se izognili nevarnosti zaradi nenamerne ponastavitve toplotne varovalke, naprava ne sme biti napajana preko zunanje preklopne naprave, kot je časovnik, ali priključena na krogotok, ki ga drug pripomoček redno vklaplja in izklaplja.

SESTAVNI DELI

Predn montirate izdelek, si vzemite nekaj minut, da preverite vsebino embalaže in se seznanite z vsemi sestavnimi deli.




REF. ŠT.	OPIS	KOS	ŠT. NADOMEST. DELA
1	DRENAŽNA ČRPALKA ZA BAZEN	1	12666
2	POKROV ZA CEVI	1	10134
3	OBJEMKE ZA CEVI	1	11489
4	CEVI (32 mm X 5 m)	1	12656
5	ADAPTER ZA VRTNO CEV	1	12668

POZOR: Slika je le informativne narave. Lahko prihaja do odstopanj. Slika ne ustreza dejanskemu razmerju velikosti.

Ko naročate nadomestne dele, navedite številko modela črpalke in številke nadomestnih delov. Za montažo ne potrebujete nobenega orodja.

NAVODILA ZA PRIKLJUČITEV



POZOR: Največja globina vode ne sme presegati 1,22 m. Če želite zaščititi motor črpalke pred suhim delovanjem, napajalni kabel izklopite iz električne vtičnice, ko ste vodo izčrpali oz. je raven vode preostale vode nižja od ohišja črpalke.

NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE NAPAK

TEŽAVA	PREVERITE	MOŽNE REŠITVE
MOTORJA ČRPALKE NI MOGOČE ZAGNATI	<ul style="list-style-type: none"> • Drenažna črpalka ni vključena. • Aktivirana je električna vtičnica GFCI/RCD. • Sprožil se je glavni hišni odklopnik. • Motor črpalke je prevroč ali je aktivirana zaščita pred preobremenitvijo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prepričajte se, da je naprava vklopljena. • Ponastavite napajalno vtičnico GFCI/RCD. Če težave ne odpravite, se obrnite na usposobljenega električarja, da preveri vtičnico. • Ponastavite glavni odklopnik. Če težave ne odpravite, se obrnite na usposobljenega električarja, da poišče in odpravi električno okvaro. • Črpalka naj ne obratuje na suho; pustite črpalko 30 min, da se ohladi motor.
NE ČRPA VODE ALI JE PRETOK VODE ZELO POČASEN	<ul style="list-style-type: none"> • V črpalki in cevi je zrak. • Pod ohišjem drenažne črpalke se je nabrala umazanija. • Voda v bazenu je preveč umazana in vsebuje veliko umazanije. • Črpalka ni postavljena vodoravno na dnu bazena. • Nivo vode je nižji od ohišja drenažne črpalke. 	<ul style="list-style-type: none"> • Iz črpalke in cevi izsesajte ves zrak. • Očistite umazanijo, ki se je nabrala pod ohišjem črpalke. • Z dna bazena odstranite večje delce in umazanijo z zajemalko ali mrežo, nato izčrpajte vodo iz bazena. • Črpalka naj bo vedno postavljena na ravnih tleh. • Ko je nivo vode nižji od ohišja črpalke, napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.

SHRANJEVANJE BAZENA ZA DALJŠI ČAS

1. Potegnite napajalni kabel iz vtičnice.
2. Temeljito očistite vso dodatno opremo in dele in jih posušite na zraku.
3. Črpalko s filtrom in dodatno opremo shranite na suh in hladen prostor, kjer se giblje temperatura med 32 stopinjami fahrenheitov (0 stopinj celzija) in 104 stopinjami fahrenheitov (40 stopinj celzij).
4. Originalna embalaža se lahko uporabi za shranjevanje.

OMEJENA GARANCIJA

Vaša DRENAŽNA ČRPALKA ZA BAZEN je proizvedena iz najbolj kvalitetnih materialov in na najboljši način obdelave. Vsi izdelki Intex so bili pred odpremo iz tovarne podrobno pregledani in na njih niso bile ugotovljene nikakršne napake ali pomanjkljivosti. Te omejena garancija velja le za DRENAŽNA ČRPALKA ZA BAZEN.

Ta omejena garancija je dodatek k vašim zakonskim pravicam in pravnim sredstvom a tega ne nadomešča. V kolikor ta garancija ni v skladu s katerimi koli vašimi zakonskimi pravicami, imajo slednje prednost. Če na primer potrošniška zakonodaja v Evropski uniji zakonsko predpisuje pravice iz garancije poleg garancijskega kritija te garancije: za informacije v zvezi s potrošniškim pravom po EU glejte spletno stran Evropskega potrošniškega centra http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Ta omejena garancija velja le za prvotnega kupca in ni prenosljiva. Ta omejena garancija velja v spodaj navedenem obdobju in začne veljati na dan, ko je črpalka prvič kupljena v trgovini. Shranite originalni račun skupaj s temi navodili, saj ga bomo zahtevali kot dokazilo o nakupu in nam ga morate dostaviti skupaj z zahtevo za uveljavljanje garancije, sicer le-ta ni veljavna.

Garancija za DRENAŽNA ČRPALKA ZA BAZEN – 1 Letnik

Garancija za cevi in spojne elemente – 180 Dni

Če v zgoraj navedenem času najdete napako v izdelavi, se obrnite na ustrezno Intexova servisno služba, navedeno na ločenem seznamu »pooblaščenih servisnih služb«. Če izdelek vrnete v skladu z navodili servisnega centra Intex, bo osebje v servisnem centru izdelek pregledalo in odločilo o veljavnosti zahtevka. Če za izdelek veljajo določbe jamstva, vam bodo izdelek brezplačno popravili ali zamenjali z enakim ali primerljivim izdelkom (po odločitvi Intexa).

Razen te garancije in katerih koli drugih zakonskih pravic, ki veljajo v vaši državi, druge garancije niso nakazane. Intex v nobenem primeru vam in tretjim osebam ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki nastane zaradi uporabe izdelka DRENAŽNA ČRPALKA ZA BAZEN ali zaradi aktivnosti Intexa ali njegovih predstavnikov ali zaposlenih (vključno z izdelavo izdelka). Nekatere države ali sodne oblasti ne dovolijo izključitve ali omejitve nenamerne ali posledične škode, tako da zgornja omejitve ali izključitev v vašem primeru morda ne velja.

Upoštevajte, da ta omejena garancija ne velja v naslednjih primerih.

- Če z izdelkom DRENAŽNA ČRPALKA ZA BAZEN ravnate malomarno, ga ne uporabljate pravilno, če pride do nesreče, v primeru nepravilnega delovanja, neprimerne napetosti ali toka, ki ne ustreza navodilom za uporabo, če vzdrževanje in skladiščenje nista primerna.
- Če se izdelek DRENAŽNA ČRPALKA ZA BAZEN poškoduje v okoliščinah, ki so zunaj nadzora podjetja Intex, vključno z običajno obrabo ter poškodbami, do katerih pride zaradi izpostavljenosti ognju, poplavam, zmrzali, dežju ali drugim zunanjim okoljskim vplivom, toda neomejeno na vse to.
- Za dele in komponente, ki jih ne prodaja Intex.
- V primeru nedovoljenega spreminjanja, popravil ali razstavljanja izdelka DRENAŽNA ČRPALKA ZA BAZEN strani osebe, ki ni serviser podjetja Intex.

Stroški za izgubo vode iz bazena, kemikalij ali poškodb, nastalih zaradi tega, ta garancija ne pokriva. Prav tako ta garancija ne pokriva škode, nastale na lastnini in poškodbe oseb, ki bi nastale z uporabo izdelka.

Natančno preberite uporabniški priročnik in upoštevajte vsa navodila v zvezi s pravilno uporabo in vzdrževanjem DRENAŽNA ČRPALKA ZA BAZEN. Izdelek pred uporabo vedno preglejte. Če ne boste upoštevali navodil, se omejena garancija izniči.