

PRIROČNIK ZA UPORABNIKA INTEX®

Električna zračna črpalka Quick-Fill™


Model AP638; Celične Baterije 6C; 4.5 V—

PRED UPORABO TISTEGA IZDELKA PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE VSA NAVODILA

! OPOZORILO

- Samo za uporabo odraslih.
- Ne potapljajte v vodo, ne izpostavljajte dežu ali vodi.
- Ne usmerjajte razpršila direktno na obraz ali telesa.
- Ne zapirajte lukenj in odprtih za zračenje.
- Ne potiskajte predmetov v sesalni ali izpušne odprtine za zrak.
- Ne uporabljajte več kot 10 minut naenkrat. Odklonite in pustite, da se haldi vsaj 5 minut.
- Naprava ni primerna za osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ter s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci naj bodo vedno pod nadzorom, da se ne bi igrali z napravo.
- Baterij ne odlažajte med običajne smeti, med komunalne odpadke oz. jih ne sežgite, saj lahko baterija spušča ali eksplodira. Baterije vedno odlažajte v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi.
- Izdelek mora biti na voljo samo pred družbo SELV.
- Baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju, ne smete ponovno polniti.
- Na terminalih baterije ali baterije za ponovno polnjenje ne naredite kratkega stika.

SLEDITE TEH PRAVIL IN VSA NAVODILA, DA SE PREPREČI PREMOŽENJSKO ŠKODO, ELEKTRIČNI UDAR, OPEKLINI IN DRUGE POŠKODBE.



- OPIS DELOV:**
1. ČRPALKA
 2. STIKALO
 3. POKROV PROSTORČKA ZA BATERIJO
 4. SPROŽILEC IN ZAPONKA
 5. DOTOČNI PRIKLJUČEK
 6. ODTOČNI PRIKLJUČEK
 7. ŠOBE

POZOR: Slika je le informativne narave. Lahko prihaja do odstopenj. Slika ne ustreza dejanskemu razmerju velikosti.

NAVODILA

SPLOŠNO

- Ta izdelek za svoje delovanje potrebuje šest (6) zamenljivih baterij velikosti C (niso priložene).
- Za maksimalno moč uporabite alkalne baterije. Iz opreme, ki je daje časa ne boste uporabljali, baterije odstranite.
- Ne kombinirajte starej in novih baterij. Ne kombinirajte alkalnih, standardnih (ogljik - cink) baterij ali baterij za ponovno polnjenje (nikelj - kadmij).
- Takoj odstranite rabljene baterije.
- Ne izpostavljajte vročini ali neposredni sončni svetlobi.
- Ni posebnega vzdrževanja za črpalko.
- Vedno kupite baterije ustrezne velikosti in vrste, ki so najbolj primerne za predvideno uporabo.
- Zamenjajte vse baterije v sklopu naenkrat.
- Pred namestitvijo baterij očistite stike baterije in naprave.
- Poskrbite, da so baterije nameščene ustrezno v skladu s polarnostjo (+ in -).
- Če tekočina iz baterije (elektrolit) pride v stik s kožo, takoj izperite z milom in vodo ali neutralizirajte s kisom ali limoninim sokom. V primeru stika z očmi takoj 10 minut izpirajte z veliko vodo in poiščite zdravniško pomoč.
- Ko ni v uporabi, vrnite šobe nazaj v embalažo. Izdelek shranite v notranjih prostorih, kadar ga ne uporabljate.

SHRANITE TA NAVODILA



Stran 1

168
IO

NAVODILA


NAMESTITEV ALI ZAMENJAVA BATERIJ

1. Odprite pokrov prostorčka za baterijo. Glej sliko (1).
2. Vstavite alkalne baterije 6-C" (**NISO PRILOŽENE**), kot je prikazano na slikah znotraj prostorčka za baterije. Glej sliko (2).
3. Odprite pokrov prostorčka za baterijo. Glej sliko (3).



ZA NAPIHOVANJE


1. Če morate, pritrdite nastavek za priklop dovoda, in držite črpalko na sesalni ventil za napihovanje. Glej sliko (4). **OPOMBA:** Pri uporabi velikih predmetov, kot so napihljivi čolni ali zračne blazine, se črpalka pritrdi neposredno na ventile za napihovanje in napihovanje gre hitrejše. Pri malih zračnih blazinah, uporabite ustrezen nastavek ventila za napihovanje.
2. VKLOP: Pritisnite "I"; IZKLOP: Pritisnite "0". Glej sliko (5).



SL (4): PRIKLJUČITE ŠOBE

ZA IZPUŠČANJE

1. Pritrdite nastavek za izpušcanje in, če je to potrebno, postavite črpalko na ventil na napihovanje želenega objekta. Glej sliko (6).
2. **OPOMBA:** Pri uporabi velikih predmetov, kot so napihljivi čolni ali zračne blazine, se črpalka pritrdi neposredno na ventile za napihovanje in napihovanje gre hitrejše. Pri malih zračnih blazinah, uporabite ustrezen nastavek ventila za napihovanje.
2. VKLOP: Pritisnite "I"; IZKLOP: Pritisnite "0". Glej sliko (5).



SL (5): STIKALO

INTEX®

©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co., Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from Intex. Marques utilisées dans certains pays sous licence de Intex. Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de Intex. Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von Intex Marketing Ltd. to/la/af/ a/ Intex Development Co., Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Vennevel 5, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands www.intexcorp.com

SHRANITE TA NAVODILA

Stran 2

168
IO