


**PRIROČNIK ZA UPORABNIKA INTEX®****Električna zračna črpalka QuickFill™****Model AP644 220 – 240Volt ~ 50Hz 200W****PRED UPORABO TISTEGA IZDELKA PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE VSA NAVODILA****OPOZORILO**

- Samo za uporabo odraslih.
- Ne potaplajte v vodo, ne izpostavljajte dežju ali vodi.
- Ne usmerjajte razpršila direktno na obraz ali telesa.
- Ne uporabljajte več kot 10 minut naenkrat. Odklopiti in pustite, da se hladi vsaj 10 minut.
- Odklopite napravo ko ni v uporabi.
- Ne zapirajte lukenj in odprtín za zračenje.
- Ne potiskajte predmetov v sesalne ali izpušne odprtine za zrak.
- Če je napajalni kabel poškodovan, mora ga zaradi varnosti zamenjati delavec pooblaščenega servisa ali druga podobno usposobljena oseba.
- Da bi zmanjšali nevarnost od električnega udara, ne izpostavljajte dežju. Hranite v zaprtih prostorih.
- Naprava ni primerna za osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ter s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in uporabniško vzdrževanje ne sme izvajati nenadzorovana otroka.

**ŠLEDITE TEH PRAVIL IN VSA NAVODILA, DA SE PREPRE ČI PREMOŽENJSKO ŠKODO, ELEKTRI ČNI UDAR, OPEKLINE IN DRUGE POŠKODBE.**

**IMENA DELOV****OPIS DELOV:**

1. ČRPALKA
2. DOTOČNI PRIKLJUČEK
3. ODTOČNI PRIKLJUČEK
4. STIKALO
5. NAPAVALNI KABEL
6. ŠOBE
7. CEV

**OPOMBA:** Slika je le informativne narave. Lahko prihaja do odstopanj. Slika ne ustreza dejanskemu razmerju velikosti.

**SHRANITE TA NAVODILA**

# POZOR

Da bi se izognili nevarnosti zaradi nenamerne ponastavitve toplotne varovalke, naprava ne sme biti napajana preko zunanje preklopne naprave, kot je časovnik, ali priključena na krogotok, ki ga drug pripomoček redno vklaplja in izklaplja.

## NAVODILA

### SPLOŠNO


- Ko ni v uporabi, vrnite šobo nazaj v embalažo.
- Ni posebnega vzdrževanja za črpalko.

### ZA NAPIHOVANJE

- Po potrebi namestite šobo ali cev za zrak na priključek za napihovanje in držite tlačilko na ventilu za napihovanje predmeta, ki ga želite napihniti. Glej sliko (1).  
**OPOMBA:** Pri uporabi velikih predmetov, kot so napihljivi čolni ali zračne blazine, se črpalka pritrdi neposredno na ventile za napihovanje in napihovanje gre hitreje. Pri malih zračnih blazinah, uporabite ustrezen nastavek ventila za napihovanje.
- Napajalni kabel priključite v električno vtičnico. Glej sliko (2).
- VKLOP: Pritisnite "I"; IZKLOP: Pritisnite "0". Glej sliko (3).

### ZA IZPUŠČANJE

- Po potrebi namestite šobo ali cev za zrak na priključek za izpihovanje in držite tlačilko na ventilu za napihovanje predmeta, ki ga želite izpihniti. Glej sliko (4).  
**OPOMBA:** Pri uporabi velikih predmetov, kot so napihljivi čolni ali zračne blazine, se črpalka pritrdi neposredno na ventile za napihovanje in napihovanje gre hitreje. Pri malih zračnih blazinah, uporabite ustrezen nastavek ventila za napihovanje.
- Napajalni kabel priključite v električno vtičnico. Glej sliko (2).
- VKLOP: Pritisnite "I"; IZKLOP: Pritisnite "0". Glej sliko (3).



SL (2)

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/Intex an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unisex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK. www.intexcorp.com

**INTEX®**

# SHRANITE TA NAVODILA