


## POMEMBNA VARNOSTNA PRAVILA

Preden izdelek sestavite in začnete uporabljati, natančno preberite in upoštevajte vsa navodila ter se prepričajte, da jih razumete. Shranite za v prihodnje.

# SAMOSTOJEČI TOBOGAN



Slika je namenjena zgolj ponazoritvi.

Preizkusite še druge izvrstne izdelke podjetja Intex: bazene, pripomočke za bazene, napihljive bazene in igrače za v stanovanje ter napihljiva ležišča in čolne, ki so na voljo pri trgovcih na drobno ali na naši spletni strani.

Podjetje Intex si zaradi nenehnega izboljševanja izdelkov pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov in videza, kar lahko povzroči posodobitve navodil za uporabo brez predhodnega obvestila.

# INTEX®

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.  
[www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com)

PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

## KAZALO VSEBINE

<b>Opozorilo.....</b>	<b>3</b>
<b>Sestavni deli.....</b>	<b>4-6</b>
<b>Namestitev.....</b>	<b>7-15</b>
<b>Priprava za sestavljanje.....</b>	<b>7</b>
<b>Sestavljanje drsnih delov.....</b>	<b>8-10</b>
<b>Sestavljanje drsnih delov in spodnje noge.....</b>	<b>11</b>
<b>Sestavljanje podpornih nog in spodnje noge.....</b>	<b>12</b>
<b>Sestavljanje podpornih nog in drsnih delov.....</b>	<b>12</b>
<b>Sestavljanje zgornjih nog.....</b>	<b>13-14</b>
<b>Sestavljanje zgornjih nog in spodnje noge.....</b>	<b>14</b>
<b>Sestavljanje zgornjih nog, drsnih delov in zgornjih ograj.....</b>	<b>15</b>
<b>Vzdrževanje.....</b>	<b>16</b>
<b>Garancija.....</b>	<b>17</b>

## NAVODILA SHRANITE

# POMEMBNA VARNOSTNA PRAVILA

Upoštevanje naslednjih trditev in opozoril zmanjša verjetnost resnih ali smrtnih telesnih poškodb. Z otroki redno pregledujte ta varnostna pravila.

## PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE VSA NAVODILA

### OPOZORILO

- Preden sestavite ta izdelek, poiščite ravno podlago, ki je najmanj 2 m (6 čevljev) oddaljena od katere koli konstrukcije ali ovire. Ta izdelek mora imeti 2 m (6 čevljev) prostora na vseh straneh.
- Ta izdelek je namenjen samo družinski uporabi na prostem. Ni namenjen za uporabo v dnevnem varstvu, vrtcih, komercialnih ali na drugih javnih mestih.
- Otroci morajo biti pri uporabi tega izdelka ali gibanju v njegovi okolici pod stalnim in ustreznim nadzorom odrasle osebe. Otrok brez nadzora nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Izdelek postavite na ravno in trdno površino. Izdelka ne nameščajte na blato, pesek oziroma mehka ali zrahljana tla, saj se lahko izdelek ugrezne, nagne na eno stran in postane nestabilen.
- Z izdelka nikoli ne skačite.
- Ta izdelek je zasnovan za uporabo pri otrocih, starih od 3 do 10 let, pod nadzorom odrasle osebe.
- Naenkrat je lahko na izdelku samo en otrok s težo do 50 kg. Ne presežite predvidene omejitve teže ali največjega števila uporabnikov izdelka.
- Samo za domačo uporabo. Ta izdelek lahko sestavljajo in razstavljajo samo odrasle osebe.
- Redno preverjajte vse matice in vijake, da zagotovite, da izdelek ostane trden.
- Da preprečite resne telesne poškodbe, ne dovolite, da otroci izdelek uporabljajo, dokler ni popolnoma sestavljen.
- Opreme za domače otroško igrišče ne nameščajte na beton, asfalt, zbito zemljo, travo, preprogo ali drugo trdo površino. Padec na trdo površino lahko povzroči resne telesne poškodbe ali smrt uporabnika opreme.
- Otrokom skrbno pomagajte pri uporabi tega izdelka, dokler ne pridobijo zadostne moči, spretnosti in ravni udobja za varno uporabo brez pomoči.
- Ne dovolite, da bi otroci uporabljali ta izdelek na način, ki ni predviden.
- Poskrbite, da bodo otroci primerno oblečeni. Nošenje ohlapnih čevljev in oblačil, kot so šali in ponči, je med uporabo tega izdelka potencialno nevarno.
- Kadar je izdelek moker oziroma v slabem vremenu, npr. v primeru dežja, snega, ledu, lahko izdelek postane spolzek. Otrokom ne dovolite uporabe tega izdelka v takšnih pogojih.
- Otrokom ne dovolite, da na ta izdelek pritrdijo predmete, ki niso posebej zasnovani za uporabo skupaj z opremo, kot so med drugim skakalne vrvi, vrvi za perilo, povodci za hišne ljubljence, kabli in verige, saj lahko povzročijo nevarnost zadavljenja.
- Otroke opozorite, naj pred uporabo tega izdelka snamejo kolesarsko ali drugo športno čelado.
- Ne dovolite, da bi se otroci obešali na kateri koli strukturni del tega izdelka.
- Izdelka ne spreminjajte in/ali ne uporabljajte dodatkov, ki jih ni dobavil proizvajalec.
- Redno preverjajte opozorilno nalepko, da zagotovite njeno čitljivost.
- Tobogan namestite izven neposredne sončne svetlobe, da zmanjšate verjetnost za opekline. Izdelek, obrnjen severno, bo najmanj izpostavljen neposredni sončni svetlobi.
- Otrokom ne dovolite, da drsijo z glavo naprej ali nazaj. Otrokom ne dovolite, da hodijo ali tečejo po toboganu.

**NEUPOŠTEVANJE TEH OPOZORIL LAHKO POVZROČI PREMOŽENJSKO ŠKODO, RESNE TELESNE POŠKODBE ALI SMRT.**


## NAVODILA SHRANITE

Slovenian

369  
A

## SESTAVNI DELI

Preden montirate izdelek, si vzemite nekaj minut, da preverite vsebino embalaže in se seznanite z vsemi sestavnimi deli.




(44107 Prikaz)

**OPOMBA:** Slike so namenjene zgolj ponazoritvi. Dejanski izdelek se lahko razlikuje. Mere na sliki morda niso točne.

REF. ŠT.	OPIS	Modeli 44106		Modeli 44107	
		KOL.	ŠTEVILKA REZERVNEGA DELA	KOL.	ŠTEVILKA REZERVNEGA DELA
A1	Zgornji drsni del	1	13388	1	13388
A2	Srednji drsni del	-	-	1	13389
A3	Spodnji drsni del	1	13390	1	13390
B	Zgornja ograja	2	13391	2	13391
C	Klin	2	13392	3	13392
C1	Sidro za stopnico	4	13393	6	13393
E	Spodnja noga	3	13396	3	13396
G	Podporna noga	2	13400	2	13401
M	Zgornja noga - M	1	13394	1	13395
N	Zgornja noga - N	1	12880	1	12881
H1	Komplet kratkih sornikov (S1+S4+S6)	4	13397	4	13397
H2	Komplet srednjih vijakov (S2+S4+S6)	6	13398	6	13398
H3	Komplet dolgih sornikov (S3+S4+S6)	9	13399	18	13399
K1	Podporna plošča	2	13402	4	13402
K2	Podporna plošča A	2	13403	4	13403
K3	Podporna plošča B	2	13404	4	13404

## Identifikacija strojne opreme

Referenčna številka je natisnjena na škatli strojne opreme. Med sestavljanjem morate samo preveriti referenčno številko številke dela, kot je navedeno v vsakem koraku. Tako boste lažje našli pravo strojno opremo.



## NAVODILA SHRANITE

Slovenian


369  
A

## SESTAVNI DELI (nadaljevanje)


Preden montirate izdelek, si vzemite nekaj minut, da preverite vsebino embalaže in se seznanite z vsemi sestavnimi deli.

### Komponente strojne opreme


Prepričajte se, da so vsi deli in podsklopi priloženi, in skrbno razporedite dele v skladu s spodnjimi risbami.




**[A1]** Zgornji drsni del




**[A2]** Srednji drsni del




**[A3]** Spodnji drsni del




**[B]** Zgornja ograja



**[C]** Klin




**[C1]** Sidro za stopnico



**[E]** Spodnja noga



**[G]** Podporna noga



**[M & N]** Zgornja noga

## NAVODILA SHRANITE


Stran 5

## SESTAVNI DELI (nadaljevanje)


Preden montirate izdelek, si vzemite nekaj minut, da preverite vsebino embalaže in se seznanite z vsemi sestavnimi deli.

### Komponente strojne opreme


Prepričajte se, da so vsi deli in podsklopi priloženi, in skrbno razporedite dele v skladu s spodnjimi risbami.




**[S1]** Kratek sornik M6 x 35mm




**[K1]** Podporna plošča




**[S2]** Srednji vijak M6 x 43mm



**[K2]** Podporna plošča A




**[S3]** Dolg sornik M6 x 50mm



**[S4]** Ravna podložka Ø6 mm




**[K3]** Podporna plošča B




**[S6]** Matica M6

### Orodja, potrebna za namestitev:

En (1) ključ in en (1) šestrobi ključ (priložena orodja); merilni trak in libela (orodja niso priložena).



Ključ x1  
(Priloženo)



Šestrobi ključ x1  
(Priloženo)

## NAVODILA SHRANITE

## NAMESTITEV

### Priprava in zahteve mesta

- Izdelek postavite na ravna tla z najmanj 2 m (6 čevljev) razmika od katere koli konstrukcije ali ovire, kot so ograja, garaža, hiša, previsne veje, vrvi za perilo, steber svetilke ali električne žice.
- Ustvarite mesto brez ovir, ki bi lahko povzročile poškodbe, kot so drevesni štori in/ali korenine, opeke, kamenje, brizgalne glave in beton.

## PRIPRAVA ZA SESTAVLJANJE



### Izbira končne lokacije

- Mesto, kamor boste postavili tobogan, mora biti popolnoma ravno. Izdelka ne postavljajte na pobočje ali nagnjeno površino.



### Splošne informacije:

- Maksimalna obremenitev: 110lbs (50kg).
- Za podrobne mere glejte naslednje:

44106E:



44107E:



### Priprava tobogana za sestavljanje

- Prenesite karton na končno mesto namestitve.
- Izdelek morata sestaviti najmanj dve odrasli osebi.

**Opomba:** Za pravilno sestavljanje sledite navodilom korak za korakom. Če tega ne storite, lahko pride do nepravilne sestave.







## NAVODILA SHRANITE

Slovenian


369  
A

## NAMESTITEV (nadaljevanje)

### SESTAVLJANJE DRSNIH DELOV

S3 (x9) 	S4 (x9) 	S6 (x9) 	K2 (x2) 	K3 (x2) 
K1 (x2) 				

**Za 44106**



**OPOMBA:** Preprijčajte se, da so podporne plošče v obliki obrnjene črke »L« (K1) nameščene čez rob drsnega dela, kot je prikazano na sliki. Preprijčajte se tudi, da je ravna stran podpornih plošč A in B (K2 in K3) obrnjena proti površini drsnega dela. Štrleči rob podpornih plošč A in B mora biti usmerjen navzven. Skice sestavljanja delov K1, K2 in K3 so na voljo na naslednji strani.

## NAVODILA SHRANITE

Stran 8





Slovenian



369  
A

## NAMESTITEV (nadaljevanje)

### SESTAVLJANJE DRSNIH DELOV - K1



### SESTAVLJANJE DRSNIH DELOV - K2 & K3









## NAVODILA SHRANITE

Slovenian

369  
A




## NAMESTITEV (nadaljevanje)

### SESTAVLJANJE DRSNIH DELOV

S3 (x18)	S4 (x18)	S6 (x18)	K2 (x4)	K3 (x4)
				
K1 (x4)				

### Za 44107

**OPOMBA:** Prepričajte se, da so podporne plošče v obliki obrnjene črke »L« (K1) nameščene čez rob drsnega dela, kot je prikazano na sliki. Prepričajte se tudi, da je ravna stran podpornih plošč A in B (K2 in K3) obrnjena proti površini drsnega dela. Štrleči rob podpornih plošč A in B mora biti usmerjen navzven. Skice sestavljanja delov K1, K2 in K3 so na voljo na zgornji strani.






Pogled od spodaj


## NAVODILA SHRANITE

Stran 10

Slovenian



369  
A**NAMESTITEV (nadaljevanje)****SESTAVLJANJE DRSNIH DELOV IN SPODNJE NOGE**

S2 (x2) 	S4 (x2) 	S6 (x2) 
--	--	--

**NAVODILA SHRANITE**

Stran 11

Slovenian


369  
A**NAMESTITEV (nadaljevanje)****SESTAVLJANJE PODPORNH NOG IN SPODNJE NOGE****SESTAVLJANJE PODPORNH NOG IN DRSNH DELOV****NAVODILA SHRANITE**

Slovenian


369  
A

## NAMESTITEV (nadaljevanje)

### SESTAVLJANJE ZGORNJIH NOG - Sidro za stopnico (C1)



### SESTAVLJANJE ZGORNJIH NOG - Klin (C)




## NAVODILA SHRANITE

Slovenian

369  
A


## NAMESTITEV (nadaljevanje)

### SESTAVLJANJE ZGORNJIH NOG (nadaljevanje)



### SESTAVLJANJE ZGORNJIH NOG IN SPODNJE NOGE




S1 (x2)	S4 (x2)	S6 (x2)




## NAVODILA SHRANITE

Slovenian

369  
A**NAMESTITEV (nadaljevanje)****SESTAVLJANJE ZGORNJIH NOG, DRSNIH DELOV IN ZGORNJIH OGRAJ**

S2 (x2)	S4 (x2)	S6 (x2)
		

**NAVODILA SHRANITE**

Stran 15

## VZDRŽEVANJE

**NA ZAČETKU IN MED SEZONO JE TREBA PREVERITI IN PRIVITI VSO OKOVJE.**

**Na začetku vsake igralne sezone:**

- Privijte vso okovje.
- Preverite vse zaščitne obloge na sornikih, ceveh, robovih in vogalih. Zamenjajte jih, če so zrahljani, počeni ali manjkajo.
- Preverite kovinske dele za rjo. Če jo odkrijete, prizadete dele pobrusite in ponovno pobarvajte z barvo, ki ne vsebuje svine in izpolnjuje zahteve 16 CFR 1303.

**Dvakrat na mesec v igralni sezoni:**

- Privijte vso okovje.
- Preverite vse zaščitne obloge na sornikih, ceveh, robovih in vogalih. Zamenjajte jih, če so zrahljani, počeni ali manjkajo.

**Za ohranjanje čitljivosti opozorilnih nalepk so odgovorni lastniki.**

**Navodila za odstranjevanje:**

- Opremo igrišča odstranite in zavržite na način, da v času, ko opremo zavržete, ne bo nepotrebnih nevarnosti. Upoštevajte vse lokalne zahteve glede odstranjevanja.
- Popolnoma razstavite celoten okvir. Delno razstavljenih delov ne puščajte na mestih, ki so dostopna otrokom.
- Če želite jeklene cevi reciklirati, odnesite okvir v lokalni center za recikliranje.
- Vse plastične dele je mogoče reciklirati, odnesite jih v lokalni center za recikliranje.
- Otroci naj se ne igrajo z razstavljenimi deli, namenjenimi odstranjevanju, kot so cevi, vijaki, matice, vijaki itd.
- Vse zarjavele dele in sornike je treba ustrezno odstraniti. Ne uporabljajte jih ponovno.

Ta navodila in informativni list shranite, da jih boste uporabili v primeru, da ne bo mogoče stopiti v stik s proizvajalcem.

## NAVODILA SHRANITE



## OMEJENA GARANCIJA

Vaš izdelek Intex Samostoječi Tobogan je izdelan iz najkakovostnejših materialov in po najkakovostnejših postopkih. Pri vseh izdelkih Intex se opravi pregled in potrdi brezhibnost, preden zapustijo tovarno. Ta omejena garancija velja le za izdelek Intex Samostoječi Tobogan.

Ta omejena garancija je dodatek k vašim zakonskim pravicam in pravnim sredstvom a tega ne nadomešča. V kolikor ta garancija ni v skladu s katerimi koli vašimi zakonskimi pravicami, imajo slednje prednost. Če na primer potrošniška zakonodaja v Evropski uniji zakonsko predpisuje pravice iz garancije poleg garancijskega kritja te garancije: za informacije v zvezi s potrošniškim pravom po EU glejte spletno stran Evropskega potrošniškega centra [http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact\\_en/htm](http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm).

Ta omejena garancija velja le za prvotnega kupca in ni prenosljiva. Ta omejena garancija velja v spodaj navedenem obdobju in začne veljati na dan, ko je črpalka prvič kupljena v trgovini. Shranite originalni račun skupaj s temi navodili, saj ga bomo zahtevali kot dokazilo o nakupu in nam ga morate dostaviti skupaj z zahtevo za uveljavljanje garancije, sicer le-ta ni veljavna.

### Garancija za Samostoječi Tobogan – 2 Leti

Če v času veljavnosti jamstva, navedenega zgoraj, pri izdelku Samostoječi Tobogan odkrijete proizvodno napako, to sporočite ustreznemu servisnemu centru Intex, ki ga najdete na posebnem listu s seznamom pooblaščenih servisnih centrov. Če izdelek vrnete v skladu z navodili servisnega centra Intex, bo osebje v servisnem centru izdelek pregledalo in odločilo o veljavnosti zahtevka. Če za izdelek veljajo določbe jamstva, vam bodo izdelek brezplačno popravili ali zamenjali z enakim ali primerljivim izdelkom (po odločitvi Intexa).

Razen te garancije in katerih koli drugih zakonskih pravic, ki veljajo v vaši državi, druge garancije niso nakazane. Intex v nobenem primeru ni odgovoren vam ali tretji osebi za neposredno ali posledično škodo, ki nastane zaradi uporabe izdelka Intex Samostoječi Tobogan, ali dejanj predstavnikov in zaposlenih v podjetju Intex (vključno s proizvodnjo izdelka), in sicer do obsega, ki je mogoč v vaši državi. Nekateri države ali sodne oblasti ne dovolijo izključitve ali omejitve nenamerne ali posledične škode, tako da zgornja omejitev ali izključitev v vašem primeru morda ne velja.

Upoštevajte, da ta omejena garancija ne velja v naslednjih primerih:

- Če je izdelek Intex Samostoječi Tobogan predmet malomarnega ravnanja, neobičajne uporabe, nesreče, neprimerne uporabe, neprimerne vzdrževanja ali skladiščenja.
- Če je izdelek Intex Samostoječi Tobogan izpostavljen poškodbam, ki so posledica okoliščin, na katere Intex ne more vplivati, vključno z, vendar ne omejeno na škodo zaradi ognja, poplave, zmrzovanja, dežja ali drugih okoljskih dejavnikov.
- Za dele in komponente, ki jih ne prodaja Intex.
- Za nepooblaščen spremembe, popravila ali razstavljanje Izdelka Intex Samostoječi Tobogan, ki ga ne opravi osebje v servisnem centru Intex.

Prav tako ta garancija ne pokriva škode, nastale na lastnini in poškodbe oseb, ki bi nastale z uporabo izdelka.

Natančno preberite uporabniški priročnik in upoštevajte vsa navodila v zvezi s pravilno uporabo in vzdrževanjem izdelka Samostoječi Tobogan. Izdelek pred uporabo vedno preglejte. Če ne boste upoštevali navodil, se omejena garancija izniči.

## NAVODILA SHRANITE