


## Odzračenje kartušne filtrirne naprave

Če je v filtrirni napravi ali filtrirnem krogu veliko zraka, se bo pretok vode zmanjšal in filtrirna naprava bo začela oddajati ropotajoč zvok. Lahko celo popolnoma preneha delovati. Da bi lahko ponovno pravilno delovala, je treba iz nje izpustiti zrak. Ravnajte se v skladu s spodaj navedenimi koraki:

- 1. korak:** Izklopite filtrirno napravo.
- 2. korak:** Obrnite odzračevalni ventil na vrhu pokrova filtrirne naprave v nasprotni smeri urnega kazalca. (slika 1)
- 3. korak:** Iz ventila bi moral začetni uhajati zrak.
- 4. korak:** Ko začne iztekati tudi voda, zaprite ventil tako, da ga zavrtite v smeri urnega kazalca. (slika 2 in 3)
- 5. korak:** Iz filtrirne naprave je zdaj pravilno izpuščen zrak in ponovno jo lahko vklopite.

Starejši tip kartušne filtrirne naprave.



Pri novih modelih kartušnih filtrirnih naprav odzračevanje deluje na enak način.

