

Namestitev samodejnega čistilca bazena Za modele 28001 & ZX300 - 28005

Če samodejni čistilec bazena ne deluje pravilno, na primer se komaj premika, se premika samo v eno smer ali se sploh ne premika, je pomembno, da najprej preverite, ali je izdelek pravilno priključen. Če želite to preveriti, sledite spodnjim korakom:

Preverite, ali je avtomatski čistilec bazena priključen na dovod

Samodejni čistilec bazena deluje preko bazenskega dovoda, kjer se voda iz črpalke vrne v bazen. Čistilec bazena ne deluje na sesanje črpalke, temveč na moč vode, ki se vrača v bazen. Ta sila ustvari sesalni učinek v čistilcu, zaradi česar se premika in čisti bazen.

Pravilno priključite samodejni čistilec bazena

Korak 1: Avtomatski čistilec postavite na dno bazena

Korak 2: Popolnoma potopite cevi

i. S tem pričnite pri čistilcu in končajte na drugem koncu cevi

Korak 3: Ko je celotna cev pod vodno gladino, lahko cev združite s priključkom, kjer se voda vrača v bazen

Ali so povezave pravilne?

Avtomatski čistilec bazenov je namenjen bazenom s 38 mm cevnimi priključki. Če želite čistilec priključiti na bazen z 32 mm cevnimi priključki, boste potrebovali dodaten adapter. Adapter, ki ga potrebujete, najdete pri vašem prodajalcu Intex artiklov pod številko artikla 12486.



Če težave ne odpravite, se [za nadaljnjo pomoč obrnite na lokalni servisni center](#).