

INTEX®

Namestitev samodejnega čistilca bazena Za model ZX50 - 28007

Če samodejni čistilec bazena ne deluje pravilno, na primer se komaj premika, se premika samo v eno smer ali se sploh ne premika, je pomembno, da najprej preverite, ali je izdelek pravilno priključen. Če želite to preveriti, sledite spodnjim korakom:

Preverite, ali je avtomatski čistilec bazena priključen na dovod

Samodejni čistilec bazena deluje preko bazenskega dovoda, kjer se voda iz črpalke vrne v bazen. Čistilec bazena ne deluje na sesanje črpalke, temveč na moč vode, ki se vrača v bazen. Zato mora čistilec biti priključen na odvod bazena, kjer voda teče iz njega proti črpalci. Ta sila ustvari sesalni učinek v čistilcu, zaradi česar se premika in čisti bazen.

Pravilno priključite samodejni čistilec bazena

- Korak 1:** Avtomatski čistilec postavite na dno bazena
- Korak 2:** Popolnoma potopite cevi
 - i. S tem pričnite pri čistilcu in končajte na drugem koncu cevi
- Korak 3:** Ko je celotna cev pod vodno gladino, lahko cev združite s priključkom, kjer se voda vrača v bazen



Če težave ne odpravite, se [za nadaljnjo pomoč obrnite na lokalni servisni center.](#)