

INTEX®

Čiščenje elektrode

Za sistem QS500-Model ECO5220G & QS2100-Model CO6220G

Da bi elektrode delovale optimalno, jih je potrebno redno ročno čistiti. Elektrodo očistite tako, da sledite spodnjim korakom:

Korak 1: Izklopite napravo in izvlecite vtič iz vtičnice

Korak 2: Napravo odklopite od bazena.

- i. Za filtrirno črpalko s cevjo \varnothing 32 mm: Odvijte cedila na notranji strani bazena. Vstavite (črne) čepe v priključke stene bazena.
- ii. Za filtrirno črpalko s cevjo \varnothing 38 mm: zavrtite oba gumba na ventilih do konca v desno, da zaprete ventile in preprečite iztekanje vode iz bazena.



Korak 3: Zrahljajte matico na čepu elektrolitske celice v nasprotni smeri urnega kazalca in odstranite čep iz elektrolitske celice



Korak 4: Odvijte matico na elektrolitski celici in odstranite celico iz ohišja

Korak 5: Celico postavite v posodo. Posodo napolnite s čistilnim kisom, dokler niso plošče celice potopljene. Pustite, da se celica namaka vsaj 2 uri. V primeru trdovratnejših usedlin je priporočljivo namakanje čez noč



Korak 6: Izvedite koraka 3 in 4 v obratnem vrstnem redu, da postavite celico nazaj v ohišje

Če težave niste odpravili, se [za nadaljnjo pomoč obrnite na lokalni servisni center.](#)