



Masažna kad – sporočilo o napaki E91

Sporočilo o napaki E91 se lahko prikaže iz več razlogov:

- **nezadostna koncentracija soli v vodi** → dodajte sol v vodo do zahtevane ravni v skladu z navodili v priročniku.
- **kalcifikacija elektrode solinatorja** → elektrodo očistite s kisom po navodilih v priročniku.
- **konec življenjske dobe elektrode/njena elektrode** – pojavi se, ko se masažna kad intenzivno uporablja ali se uporablja že dlje časa, in sicer tudi v stanju, ko so elektrode čiste → potreba po zamenjavi elektrode z novo.
- Ustrezno številko nadomestnega dela (elektroda/titanove plošče) najdete v priročniku – gre za petmestno številčno kodo (npr. 11899). Elektrodo je mogoče naročiti kot nadomestni del.
- **temperatura vode** v masažni kadi **nižja od 10 °C** → preverite delovanje naprave pri višji temperaturi vode.
- če nobeden od zgornjih postopkov ne pomaga, je težava v elektroniki krmilne enote in je potreben poseg servisnega tehnika.